

Návody k použití – Casa di Angelo

1. Gril Weber Spirit II E-320

▮ Použití:

1. Otevřete víko grilu.
2. Zkontrolujte, že je plynová bomba otevřená (ventil doleva).
3. Otočte levý ovladač hořáku na 'Start' a stiskněte zapalovací tlačítko.
4. Zapněte další hořáky podle potřeby.
5. Nechte gril cca 5 minut nahřát.

▮ Po grilování:

- Vypněte všechny ovladače.
- Zavřete ventil na plynové bombě.
- Po vychladnutí vyčistěte rošty a odkapávací misku.

2. Projektor Yaber K2s

▮ Připojení k Wi-Fi nebo hotspotu:

1. Zapněte projektor hlavním tlačítkem.
2. Stiskněte 'Menu' → 'Wi-Fi' → vyberte síť a zadejte heslo. Wifi – Tomanová, heslo: 776743604
3. Nebo použijte 'Screen Mirroring' pro připojení telefonu/tabletu.

▮ Po použití:

- Vypněte projektor.
- Uložte ho zpět do skříně (nenechávejte venku).

- Dodržujte noční klid po 22. hodině.

3. Vířivka PureSpa

▣ Před použitím:

- Osprchujte se bez krémů, olejů a make-upu.
- Voda je dovážena – chraňte její kvalitu.
- Při dešti vířivku přikryjte víkem.

▣ Ovládání:

- Symbol zámku: zamknutí displaye/odmknutí
 - Symbol ohně: vyhřívání vody.
 - Symbol bublin: zapnutí trysek.
 - Symbol šipky v kruhu: filtrace.
 - Šipky nahoru/dolů: nastavení teploty.
- Doporučená teplota: 37–38 °C.

▣ Po použití:

- Vypněte trysky a přikryjte víkem.
- Nevhazujte žádné předměty do vody.

4. Stůl ElementiFire

▣ Zapálení ohně:

1. Otevřete kryt a otevřete ventil plynové bomby.
2. Stiskněte regulátor a otočte na 'Start'.
3. Současně stiskněte zapalovací tlačítko.
4. Po zapálení nastavte intenzitu plamene.

▣ Po použití:

- Vypněte plamen otočením regulátoru.
- Zavřete ventil na plynové bombě.
- Nechte stůl vychladnout.

⚠ Upozornění:

- Plyn vede na koberci v hadici – nemanipulujte s kobercem nebo hadicí.
- Nikdy nezalévejte plamen vodou.